

Инструкция по эксплуатации замка COMBIPAD

Основная информация:

- Каждый шаг программирования подтверждается одинарным или двойным миганием светодиода. Очень важно совершать следующий шаг после того, как светодиодный индикатор погаснет.
- Если пользователь забыл свой код, замок может быть открыт с помощью мастер кода. Введите мастер код : √ √ 1 мастер код √
- Для отдельных этапов программирования важно чтобы не более 5 секунд проходило между вводом двух ключей/кодов, в противном случае программирование будет отменено. На это указывает одинарное мигание красного светодиода.

Настройки «по умолчанию»:

- Мастер код: "934716"
- Режим: Мультипользовательский
- Длина PIN: 4 цифры/символа
- Режим блокировки: Включен
- Временная задержка: 3 секунды (см. описание применяемых терминов)

1. Описание применяемых терминов

Многопользовательский режим:

разовое использование PIN кода. Прежде всего, пользователь должен закрыть дверь. Затем он вводит любой PIN код по своему выбору и замок закрывается. Введенный PIN будет действовать до тех пор, пока его не введут еще раз для открытия.

Защищенный/приватный режим:

выделенные PIN кода. Можно хранить 50 предустановленных кодов к замку.

Режим гостиницы: смотри многопользовательский режим.

Режим блокировки:

используется только в защищенном/приватном режиме. Если режим блокировки включен и замок открывают при помощи PIN кода, замок автоматически закроется через некоторый промежуток времени (по умолчанию это 3 секунды). Для открытия PIN код должен быть введен еще раз.

Временная задержка:

временная задержка определяется количеством времени после которого замок автоматически закроется в защищенном приватном режиме (см. режим блокировки). Временная задержка имеет 4 установки: 3, 7, 30 или 60 секунд.

Мастер код:

мастер код вводится перед каждым шагом программирования и может открыть замок, в случае если пользователь забыл свой код. Мастер код всегда должен вводиться следующим образом: √ √ 1 мастер код √

2. Программирование:

Установка защищенного/приватного режима:

1. Введите мастер код : √ √ 1 мастер код √
2. Выберите защищенный/приватный режим: √ √ 5 0 √
3. Введите мастер код : √ √ 1 мастер код √
4. Установить личный PIN : √ √ 3 частных PIN (6 -значных) √

Установка личного PIN кода:

1. Введите мастер код : √ √ 1 мастер код √
 2. Установить личный PIN : √ √ 3 частных PIN (6 -значный) √
- Возможна установка 50 PIN кодов

Переключение многопользовательского режима из 4 цифр в 6 и наоборот:

1. Введите мастер код : √ √ 1 мастер код √
2. Определение количества цифр : √ √ 0 x √ (x = 4 или 6)

Переключение от защищенного/приватного режима к многопользовательскому (4 или 6-ти значному):

1. Введите мастер код : √ √ 1 мастер код √
2. Выберите многопользовательский режим: √ √ 5, 1 √
3. Введите мастер код : √ √ 1 мастер код √
4. Определение количества цифр : √ √ 0 x √ (x = 4 или 6)

Отключение режима блокировки:

1. Введите мастер-код : √ √ 1 мастер код √
 2. Отключите режим блокировки: √ √ 6 1 √
- Для того чтобы переключить режим блокировки на включение нажмите 1 вместо 0.

Установка собственного мастер кода:

1. Введите мастер-код : √ √ 1 мастер код √
 2. Введите новый мастер- код: √ √ 7 новый мастер код √
- Мастер-код должен быть длиной в 6 цифр.

Удаление личных PIN кодов:

1. Введите мастер-код : √ √ 1 мастер код √
 2. Удалить код: √ √ 9 xxxxxx (код должен быть удален) √
- Код был удален.

Установка временной задержки:

1. Введите мастер-код : √ √ 1 мастер код √
2. Определите время задержки : √ √ 8 1 √ 3 секунды
√ √ 8 2 √ 7 секунд
√ √ 8 3 √ 30 секунд
√ √ 8 4 √ 60 секунд

3. Информация о батарее

Тип батареи: Duracell ULTRA CR123A / CR17345
Напряжение: 3.0 V
Мощность: 1600mAh

Рекомендуется менять батарейку не реже одного раза в год!

Как заменить батарейку?

1. Ослабьте винт на задней панели COMBIPAD
2. Снимите защитную крышку.
3. Выньте батареи.
4. Установите новые батареи